

災害用UF膜浄水機

Water Cube UF Board

実用新案
登録商品

ライフラインが、すべて止まっても
飲料水を確保する
保管場所と予算問題も解決

これ1台で
最大**5,000**本
の**2L**ペットボトル
をつくる

5000本のペットボトル水を備蓄する場合
購入予算：約125万円 保管場所：約8畳
が必要です。
備蓄期間：5年間（2L・5年保存水の場合）

緊急地震速報が鳴る前に、ペットボトル水と
災害用浄水機の併用備蓄をご検討ください。



賞味期限切れペットボトルも
処分せずに有効活用。

賞味期限切れのペットボトル水は生活用水として未開封保管。
緊急時にUFボードがあれば、飲料レベルまで浄水可能！

買い替え・処分費大幅削減！

UF膜
仕様

手動

淡水
専用

最大
1万円

逆洗浄
対応

希望小売価格 65,000円(税別)

※使用原水には幾つかの条件があります。浄水量も原水によって異なります。

ウォーターキューブUFボードの原水

<使えるお水>

- 賞味期限切れのペットボトル水（未開封）
- 給水車の配布水
- 受水槽の水※
- 泳げるプールの水※
- 復旧直後の濁った水道水※
- 地下水・湧き水※（農薬等が含まれない事）
- 雨水※（当日の雨を清潔な容器に採取）

<使えないお水>

- ×海水・河川・池・温泉等の水
- ×生活排水・工場排水
- ×油・洗剤が混入しているお水
- ×水温が38℃以上
- ×汚染水（農薬・劇薬等）
- ×入浴剤の入った風呂場の残り湯 など



注）UFボードが除去できる物質は大腸菌・臭気・塩素・0.1μm以上の水に溶けない物質です。（0.1μm=1/1000mm）
浄水は次亜塩素酸を添加し生産日に完飲してください。（次亜塩素酸は付属されていません。）※取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

UFボード 水質検査実験

水質実験の詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

石瀬尾八幡神社内河川水及びUFボード処理水検査比較

検査項目	処理前	処理後
大腸菌	検出	検出せず
臭気	藻臭	異常なし
色度	9.8	1.1
濁度	7.2	0.1未満
水質基準判定	適合しない	適合する

注※水質検査は河川水を利用しましたが、UFボードは河川水を原水として生産しないでください。

検査機関：一般社団法人 香川県薬剤師会検査センター 検査方法：平成25年7月22日厚生労働省告示第261号

Water Cubeシリーズ

河川・池の水でも対応できる、災害用RO膜浄水機(淡水用)



UFボード実用新案登録



左) 商品名：ウォーターキューブ
動力：レギュラーガソリン
生産能力：約140～180L/時（水温25℃）

右) 商品名：ウォーターキューブミニ
動力：100V電源又は手動加圧ポンプ
生産能力：約30L/時（水温25℃）
（100V電源使用時）

ウォーターキューブ及びウォーターキューブミニはRO膜（逆浸透膜）仕様の災害用浄水機です。河川水等を原水にする場合はRO膜シリーズをご利用ください。海水利用の場合は別途海水用をご利用ください。※詳しくは各専用商品カタログを参照願います。

Water of life

UFボードを使うと
2リットルの飲料水が
約1分で作れたわい



僕は給水車の列に
ずいぶん並んだのに...
洗う水も欲しいよな～
衛生的な環境は大切だ！



UFボード！
わたしも使えたよ！

ミルクが
飲めるね！



じゃあ、お料理がとれるわね

野菜があったぞ！



水不足の不安がないのは
助かるわ！



わたしは傷の洗浄水や
手洗いや体拭きに
使うわ！



歯磨き スッキリ！



UFボードのお陰で
気兼ねなく飲めるわ
しっかり水分をとらないとね

ぼくはカップラーメンが
食べたい！



UFボード 商品の概要

- ◎商品名 ウォーターキューブUFボード ◎商品品番 WTC-UFB-55
- ◎本体価格 65,000円（税別）
- ◎本体付属 プレフィルター1本・UF膜フィルター1本・ストレーナー付き原水透明ホース（150cm）1本
- ◎浄水方法 手動式 ○生産能力 毎分約2L（使用初期時）
- ◎浄水能力 最大約10,000L（約10t）（社内実験値。原水によって異なります。保証値ではありません。）
- ◎本体寸法 W230×D150×H610mm ○本体重量 出荷時/4.5Kg 満水時/約6.0Kg
- ◎保証期間 購入後1年間（フィルターは保証対象外）
- ◎有効期間 ①プレフィルター（ブロック活性炭）②UF膜フィルター：4年間（未使用時）
- ◎別売商品 UFボード用フィルターセット 24,000円（税別）
- ◎保管方法 高温多湿・直射日光・凍結を避けた室内保管 保管寸法 W250×D215×H650mm
- ◎付属品 バッグフィルター1ヶ（原水ろ過用） プレフィルター逆洗浄専用ホース1式
二酸化塩素スプレー（吐水口部除菌用）1本・フィルター取外し工具1ヶ
ピストン棒用Oリング（予備品）1ヶ・取扱説明書（保証書）1冊

使い方はかんたんです。
給水ホースを原水の水の中につけます。
自転車の空気入れの要領でピストンを動かします。
Z本のフィルターを通過し吐水口から浄水が出ます。



原水は必ず付属のバッグフィルターでろ過した水をご利用ください。
本体フィルターの目詰まりは生産量が減る原因となります。

企画開発



株式会社ピリコ
香川県丸亀市土器町東9丁目283番地
TEL 0877-22-1678
URL www.pirico.info



お問い合わせは

※製品の色は印刷物ですので若干異なる場合があります。※製品の定格及びデザインは改良の為、予告なしに若干変更が行われる事があります。商品には保証書（取扱説明書内）を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載がないものは無効となります。保証書は製品保証であり浄水の保証ではありません。